

VERZINKSHOP ELECTROCULTUUR KIT

inhoudsopgave

Handleiding Elektrocultuur Kit	2
Wat is elektrocultuur	2
Hoe werkt het	2
Snelstart antenne maken.....	2
Draadkeuze en verbruik	2
Gebruik binnen en buiten	2
Verschillende antennes die je kunt maken	3
Enkele kegel.....	3
Dubbele kegel	3
Rechte antenne zonder kegel.....	3
Spiraal zonder stokje	3
Disclaimer	4

Handleiding Elektrocultuur Kit

Met deze kit maak je koper antennes voor elektrocultuur. De set bevat een Fibonacci kegel, koperdraad, kniptangetje en houten stokjes. Je wikkelt de draad tot een spiraal en plaatst de antenne bij je plant. Binnen enkele minuten kun je de eerste antennes maken.

Wat is elektrocultuur

Elektrocultuur is het toepassen van koperen spiralen als antenne bij planten. De spiraal werkt als een eenvoudige ontvanger en geleidt de verzamelde omgevingsenergie richting de bodem. Veel tuiniers gebruiken dit om groei en vitaliteit te ondersteunen zonder voeding of stroom.

Hoe werkt het

De spiraalvorm en het geleidende koper spelen samen. De vorm ordent het veld rond de antenne en het koper voert het naar aarde via de spiraal of het stokje. In de praktijk plaats je de antenne dicht bij de plant zodat de werking lokaal is.

Snelstart antenne maken

Vorm de eerste spiraal direct vanaf de rol. Als je klaar bent weet je precies de lengte die je nodig hebt voor jouw ontwerp.

Begin aan de brede kant van de kegel. Houd lichte spanning op de draad en volg de rand in de kegel.

Schuif de spiraal van de kegel. Druk de onderste winding kort na zodat de vorm stevig blijft.

Wikkel de resterende draad om het stokje, of plaats de spiraal zonder stokje 5 tot 10 cm in de grond.

Plaatsing bij de plant. Zet de antenne 2 tot 10 cm naast de stam en richt hem recht omhoog.

Draadkeuze en verbruik

Voor de kleine kegel is 1.25 mm meegeleverd, voor de grote kegel 2 mm. Het meest gebruikte draad voor elektrocultuur is 1 tot 3.25 mm dik. 1 tot 2 mm werkt op de kleine kegels, 2 tot 3.25 mm werkt op de grote kegels.

Gebruik binnen en buiten

Binnen. Plaats in potplanten 2 tot 10 cm naast de stam. Hoogte rond 25 tot 35 cm en hoger werkt praktisch. Zorg dat de spiraal vrij staat.

Buiten. Voor bakken en bedden kun je hogere spiralen gebruiken. Werk met stokjes van 30 tot 60 cm of meerdere antennes in een rij of driehoek. Houd tussen antennes in hetzelfde bed ongeveer 30 tot 60 cm afstand aan.

Verschillende antennes die je kunt maken

Enkele kegel

Wikkel over de hele kegel. Dit is de standaard voor potplanten. Draadlengte ongeveer 70 cm per antenne.



Dubbele kegel

Wikkel over de hele kegel van smal naar breed en daarna van breed naar smal, of precies andersom. Dit geeft een langere spiraal.



Rechte antenne zonder kegel

Wikkel de draad in gelijke spoed rond het stokje zodat een rechte helix ontstaat.

Spiraal zonder stokje

Maak de spiraal en prik de onderzijde direct de grond in. Dit is compact en geschikt voor kleine potten.

Disclaimer

Heb je een fout of iets onduidelijks gevonden in de handleiding? Geef dit aub door via info@verzinkshop.nl

We stellen onze handleidingen met zorg samen; toch kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. Processen en resultaten hangen af van omstandigheden buiten onze invloed. Test daarom altijd eerst op proef-/afvalmateriaal en werk volgens het vib/sds en met passende pbm.

Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet aansprakelijk voor (i) indirecte schade of gevolgschade (waaronder waardevermindering van werkstukken), (ii) schade door onjuist gebruik of interpretatie van de documentatie, of (iii) type- en zetfouten. Onze totale aansprakelijkheid is beperkt tot vervanging van het geleverde product of terugbetaling van het aankoopbedrag. Dit geldt niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant en laat jouw dwingendrechtelijke (consumenten)rechten onverlet.